

SENCOR[®]

SWM 101

Installation Guide & User Manual

2

EN

Instalační příručka & Návod k obsluze

5

CZ

Inštaláčná príručka & Návod na obsluhu

8

SK

Telepítési kézikönyv & Használati útmutató

11

HU

Podręcznik instalacji & Instrukcja obsługi

14

PL

1. Funkcia

- 1 Číta MP3/WMA súbory z USB pamäte, prenáša hudobný signál cez FM tuner v automobile, môžete sa tak tešiť z hudby prostredníctvom vášho stereo prehrávača aj v aute.
- 2 Podporuje externé audio prehrávače (mp3 prehrávač, CD, VCD atď.)
- 3 Prenáša 199 frekvencií (88,1 - 107,9 MHz).
- 4 Napájanie zo zapalovača v automobile (DC 12 V – 24 V).
- 5 Niekoľko EQ možností: Live (živé), Rock, Classical (klasická hudba), Normal (normálne), POP.
- 6 Funkcia nastavenia frekvencie a hudobnej stopy.
- 7 S infračerveným diaľkovým ovládačom je vaša jazda bezpečná.
- 8 Unikátny dizajn, excelentná kvalita zvuku*, extrémny hudobný zážitok.

* Pri prepojení USB. Kvalita pri analógovom prepojení (audio vstup) je vinou viacnásobného prevodu nižšia, než pri plne digitálnom prepojení.

Technické údaje:

Excelentná kvalita zvuku s plnou duplexnou komunikáciou

FM rozsah:	88,1 - 107,9 MHz (celkom 199 kanálov)
Oddelenie kanálov:	40 dB
Frekvenčná odzva:	35 Hz – 20 kHz
Inštaláčnè možnosti:	Plug & drive: ľahké zapojenie do zdieryk cigaretového zapalovača
Podporuje:	USB, audio kábel (line- in)
Audio vstup:	2,5 mm stereo zásuvka
Prevádzkové napätie:	DC 12 V – 24 V

Inštalácia:

1. Pripojte prístroj do konektora zapalovača cigariet vo vozidle.
2. Nastavte vysielaciu frekvenciu prístroja tak, aby zodpovedala kanálu v rozmedzí FM 88,1 - 107,9 MHz.
3. Nastavte fm kanál vo vozidle na rovnaký kanál, ako na prístroji - potom môže prístroj prehrávať hudbu z FLASH disku alebo iných zdrojov zvuku prostredníctvom linkového vstupu (line-in).

Použitie prehrávača s alebo bez diaľkového ovládača:

LED displej.

1. V normálnom režime prehrávania zobrazenie aktuálnej frekvencie.
2. Dlhým stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL- na paneli na LED displeji zmeníte aktuálnu hlasitosť.
3. Krátkym stlačením tlačidla NEXT/PREV na paneli alebo na diaľkovom ovládači na LED displeji zmeníte číslo aktuálnej skladby.
4. Krátkym stlačením tlačidla CH na paneli alebo CH na diaľkovom ovládači aktivujete výber kanálov, potom krátkym stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL- na paneli alebo CH+/CH- na diaľkovom ovládači na LED displeji zmeníte aktuálnu frekvenciu.
5. Stlačením tlačidla Play na paneli alebo na diaľkovom ovládači počas normálneho prehrávania zobrazíte na LED displeji číslo aktuálnej skladby.
6. Stlačte tlačidlo EQ - LED, displej zobrazí aktuálny režim ekvalizéra (EQ) (E-0: Normal - Normálny, E-1: Rock - Rock, E-2: POP - Pop, E-3: Classical - Klasická hudba, E-4: Live - Živá hudba).

Tlačidlá na paneli

1. Tlačidlo CH: Aktivujete nastavenie frekvencie krátkym stlačením tohto tlačidla. V tejto fáze môžete teraz posunúť frekvenciu o 0,1 MHz stlačením tlačidla NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL-, po nastavení zvolenú frekvenciu potvrdíte opäť krátkym stlačením tlačidla CH.
2. Tlačidlo NEXT/VOL+ alebo PREV/VOL-: Krátkym stlačením zvolíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, dlhým stlačením aktivujete nastavenie hlasitosti.
3. Tlačidlo PLAY: Krátkym stlačením môžete aktivovať režim prehrávania (Play) alebo pauzy (Pause), dlhým stlačením môžete zmeniť režim opakovania (ONE - Jedna skladba, ALL - Všetko, RANDOM - Náhodný výber)

Diaľkový ovládač



1. Tlačidlo CH+/CH- (Kanál+/-): Nastavenie frekvencie po 0,1 MHz – krátkym stlačením.
2. Tlačidlo CH (Kanál): Nastavenie kanála po nastavení frekvencie tlačidlom CH+/CH- alebo zadanie kanála numerickým tlačidlom.
3. Tlačidlo PREV/NEXT (Predchádzajúca/Ďalšia): Voľba predchádzajúcej alebo ďalšej skladby.
4. Tlačidlo +/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
5. Tlačidlo PLAY (Prehrávanie): Prehrávanie alebo pozastavenie – krátkym stlačením.
6. Tlačidlo EQ (Ekvalizér): Voliteľný ekvalizér: Normal (Štandardný), Rock (Rock); POP (Pop); Classical (Klasická hudba); Live (Živý koncert);
7. FOL+/FOL- (Priečinko+/-): Postupná voľba priečinkov s hudobnými súbormi.
8. Numerické tlačidlá: Priama voľba čísla skladby stlačením numerického tlačidla; priama voľba kanála stlačením numerického tlačidla a následným stlačením tlačidla CH.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.